



©CAPCOM CO., LTD. 1997 ALL RIGHTS RESERVED.

取扱説明書

お客様各位

お願 い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。

この製品は、弊社が著作権を保有しております、お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。

従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。

つきましては、お客様におかれまして心情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取扱説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな絵表示をしています。本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。

また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

CAPCOM®

安全上のご注意

△■万一異常が発生した場合

- 万一、煙が出る、変な臭いがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった場合は、そのままお使いにならないで下さい。
すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認して、カブコンサービスセンターに修理をご依頼下さい。
そのまま使用すると火災や感電を起こす恐れがあります。

△■絶対に改造しないで下さい。

- ゲーム基板を分解、改造すると、火災や感電を起こす恐れがあります。

△■濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに触らないで下さい。

- 濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに触ると感電を起こす恐れがあります。

使用上のご注意

△■ゲーム基板は精密な電子部品でできています。

次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- 通風孔を布、紙などでふさぐ。
- 極端な温度変化のある場所に保管する。
- 落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
- ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
- 電源が入っている時に、コネクター、端子、ハーネスを抜き差しする。

△■故障した時は?

- ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカブコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

必ず最初に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

■保証について

本機の保証期間は、3ヶ月です。

(経過月数は弊社を出荷した日、又は弊社によって設置された日より起算されます。)

保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にてお受けさせて頂きます。

- ・以下に上げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても有償修理や修理ができない事があります。
 - ① 天災地変、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障及び損傷
 - ② 跳り扱い不適当による故障及び損傷
 - ③ 製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障及び損傷
 - ④ 他の機械を原因として生じる故障及び損傷
 - ⑤ 介仕規定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障及び損傷
 - ⑥ 製造ナンバー等の取り外し及び改変された場合
 - ・使用不能による利益損失、間接の損害に対しては、一切責任を負いません。


なおくわしくは、カブコンサービスセンターまでお問い合わせ下さい。

TEL 0595-20-2033 FAX 0595-20-2039


受付日: 月曜日~金曜日 (祝祭日を除く) 受付時間: 9:30~12:00 13:00~17:30

●配置図

端子面



側面



●設置の概要

基板回路図


JAMMA規格

CRTモニター

ヨコ画面

8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、各方向への移動



JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1
COINLOCK OUT 2	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SP(-)	L	10	SP(+)
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	IP UP
2P DOWN	W	19	IP DOWN
2P LEFT	X	20	IP LEFT
2P RIGHT	Y	21	IP RIGHT
2P SHOT 1	Z	22	IP SHOT 1
2P SHOT 2	a	23	IP SHOT 2
2P SHOT 3	b	24	IP SHOT 3
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

CR7E-56DA-3.962 : (Hirose)

OR


1168-056-009 : (KEL)

テストメニューにするには？

ケース本体のテストスイッチを押して下さい。

基板のテストスイッチでもテストメニューになります。

1Pレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。



テストメニュー

1) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「0」→「1」になれば正常です。

2) 出力テスト

1PのSHOT 1・2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3) ボリュームテスト

レバーでサウンドを選択、1PのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。

ケース本体のボリュームスイッチや筐体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

4) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく画面に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5) ひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

6) ゲームデータ

コイン関連などのデータが表示されます。

設定変更の目安にして下さい。

7) 設定

プレイ料金の設定や難易度などゲームの設定をお店に合わせて変更出来ます。

(詳しくは次のページをご覧下さい。)

8) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。)

「NG」のメッセージが出た場合は当社のサービスセンターまでご連絡下さい。

9) ゲームに戻る

1PのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

※ボリュームテストについて

基板で調整したボリュームの設定は、電源を切ってもバックアップされます。

万一、ボリューム調整が正常に行えない場合ボリュームダウンボタンを5秒以上押しつづけた後、再度調整して下さい。

設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などの項目を、レバーとボタンを使って設定することが出来ます。

設定した内容はバックアップROMに記憶されます。

1) システム設定

クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。

2) ゲーム設定

難易度、ゲームスピード、タイマー速度などゲームの設定をします。

3) リセット

システム設定、ゲーム設定とともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)

4) セーブしてテストに戻る

システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。

(状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)



1) システム設定

①コイン

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート1コインコンティニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

②コンティニュー

コンティニュー(継続プレイ)できるかどうかを設定します。

③モニター

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。

この設定で画面を合わせて下さい。

④デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。

入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「あり」に設定して下さい。

⑤Qサウンド

当社Qサウンド筐体をご使用の場合「Q《ステレオ》」に設定するとプレイヤーを包みこむ立体音響「Qサウンド」の効果を得る事が出来ます。それ以外の筐体の場合は「モノラル」に設定して下さい。

⑥コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。

「2シューター共用」…2つのコインシューターを1つとみなし、クレジットは共用になります。

「2シューター個別」…1P・2Pのクレジットが別になります。投入額からしかスタート出来ません。


「1シューター」……1シューターのみの筐体の設定です。

⑦設定メニューに戻る


「設定メニュー」に戻ります。

P.C.B.取付け参考図


1) ブラケットスタンド取り付け



2) P.C.B.取り付け



カートリッジの取り外し方



※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。

「POCKET FIGHTER」を もっと遊んで頂くために。(カスコンお薦め設定)

「メモリーバックアップ」と「メニューの日本語表示」により設定を簡単に変更出来るようにしました。
お店の状況に合わせて様々な設定をお試し下さい。

ゲームスピード このゲームでは、プレイヤーのレベルによってゲームスピードを選択する事が出来ます。

初級者	プレイヤーには	「ターボ1」
中級者	プレイヤーには	「ターボ2」※このゲームの標準スピードです。
上級者	プレイヤーには	「ターボ3」
超・上級者	プレイヤーには	「ターボ4」

また、プレイヤーが自らの技量に応じたスピードを選択出来る「フリーセレクト」もございます。

1P練習台 1P練習台を設置すると、初心者プレイヤーでも1P練習台で練習してから、対戦台で腕試しをする事が出来ますので、乱入対戦台の他に乱入「なし」の1P練習台を設置する事をお勧めします。同梱されています練習台専用シールをご利用下さい。

大会 「イベント」を「1マッチ」に設定すれば勝者も敗者もゲームオーバーになるので、試合が終わるたびにいちいち筐体の電源を落とす必要がありません。もちろんコイン設定に「フリープレイ」設定もついています。


大型筐体 大型筐体を店頭に設置し、難易度・攻撃力・タイマー等を低めに設定すれば多少プレイ時間は伸びますが、画面より伝わる面白さに足を止め、一般客が付きやすくなると思います。（5本勝負もお勧めです。）
コイン設定は2コインスタート1コインコンティニューなどにしてはいかがでしょうか。

WARNING

This game is for use in Japan only.
Sales, export or operation outside this
country may be construed as copyright
and trademark infringement and is
strictly prohibited.
Violators are subject to severe penalties
and will be prosecuted to the full extent
of the law.



スイングPOPは、新作のPRの
デコレーションとして、御使用
下さい。
練習台POPは、1P専用台として
御使用下さい。



株式会社 カニアコン®

A 从 事 国 本 路 本 社 TEL(06) 920-3633 FAX(06) 920-5123
国 内 事 務 部 〒163-02 東京都新宿区西新宿2丁目8番1号
東京支店 (新宿住友ビル43階)
TEL(03) 3340-0730 FAX(03) 3340-0701
O P 事 国 本 路 〒540 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号
国 内 事 務 部 TEL(06) 920-3631 FAX(06) 920-3632
レンタル事業部 〒518-11 三鷹市上野市油田3902
ワービスセンター TEL(03) 5912-2033 FAX(03) 5912-2030